



Anleitung zur Montage der ABS Gepäckklukenringe auf PE- Boote:

Schritt 1:

Klebefläche am Boot anrauen und mit Aceton reinigen

Schritt 2:

Den Ring der Gepäckkluke an der Klebefläche mit Sikaflex 208 Remover reinigen

Schritt 3:

Sika 205 Aktivator auf die Klebefläche des Rings auftragen und 10 Minuten ablüften lassen

Schritt 4:

Sika 215 Primer mit einem Pinsel auf die Klebefläche des Rings auftragen und 30 Minuten ablüften lassen

Schritt 5:

Der angeraute Bereich am Boot muss mit einer offenen Flamme gebläht werden um die Haftung sicher zu stellen

Schritt 6:

Die Verklebung des Ringes mit Sikaflex 221 durchführen. Bitte achten Sie darauf, dass die Stärke der Klebeschicht mindestens 2 mm beträgt.

Schritt 7:

Der austretende Kleber kann mit Seifenwasser geglättet werden

Diese kleine Anleitung beschreibt nur die Hauptschritte der häufigsten einfachen Reparaturen.

Viel Erfolg !

*Ihr Lettmann Team*