

Anleitung zur Montage der Rammkappe an PE- Booten:

1. Rammkappe (PE-Verstärkungsplatte) auf Boot aufsetzen und am Boot die Umrandung der anzeichnen.
2. Rammkappe (PE-Verstärkungsplatte ) und Boot mit Schleifpapier anrauen, danach säubern und mit einer offenen Flamme (Gasbrenner) beflammen, um die Oberflächenspannung des PE-Materials für die PU-Verklebung vorzubereiten.
3. In diesem Arbeitsschritt wird der PU-Kleber auf die Bootsspitze bzw. Bootsinnenseite und auf die zu verklebende Rammkappe (PE-Verstärkungsplatte) aufgetragen und gleichmäßig verteilt.
4. Nun die Rammkappe (PE-Verstärkungsplatte) auf die Spitze(n) bzw. Bootskörper schieben und fest andrücken. Anschließend mit selbstschneidenden Schrauben bzw. Schraubzwingen fixieren.

Um eine hohe Festigkeit zu erreichen, müssen der PU-Kleber mindestens eine Dicke von 1-2 mm haben, ansonsten ist keine Haftung möglich.

**ACHTUNG:** Schrauben vorsichtig anziehen, da sie sich sehr leicht überdrehen lassen!!!

Die Aushärtezeit des Klebers beträgt bei 4mm Dicke mindestens 24 Stunden !!

Diese kleine Anleitung beschreibt nur die Hauptschritte der häufigsten einfachen Reparaturen.

Viel Erfolg !  
*Ihr Lettmann Team*