

Anleitung zur Montage der ABS Gepäckklukenringe auf Laminat-Boote:

Schritt 1:

Klebfläche am Boot anrauen und mit Aceton reinigen.

Schritt 2:

Den Ring der Gepäckkluke an der Klebefläche mit Aceton oder Isopropanol reinigen.

Schritt 3:

Sika 205 Aktivator auf die Klebefläche des Rings auftragen und 10 Minuten ablüften lassen.

Schritt 4:

Sika 215 Primer mit einem Pinsel auf die Klebefläche des Rings auftragen und 30 Minuten ablüften lassen.

Schritt 5:

Die Verklebung des Ringes mit Sikaflex 221 durchführen. Bitte achten Sie darauf, dass die Stärke der Klebeschicht mindestens 2 mm beträgt.

Schritt 6:

Der austretende Kleber kann mit Seifenwasser geglättet werden.